**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avec ce ciel étoilé en fibre optique, décorez votre intérieur de façon originale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Botte de fibres optiques
- Source de lumière
- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Accessoires requis non fournis**
Pile bouton CR2025 3 V pour la télécommande

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Botte de fibres optiques : | 100 tiges en fibre optique de 150 cm chacune |
| Source de lumière : | LED High-Power 3 W (RGB) |
| Consommation : | env. 5 W |
| Télécommande : | infrarouge |

**Mise en marche**
1. Connectez la botte de fibres optiques avec la source de lumière. Veillez à ce que les deux éléments soient bien assemblés.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.
3. Branchez le cordon d'alimentation avec la source de lumière.
4. Utilisez la télécommande pour contrôler le ciel étoilé en fibre optique.

**Télécommande**
1. Ouvrez le compartiment à pile au dos de la télécommande. Poussez le petit levier de verrouillage du compartiment à pile vers l'intérieur et sortez le compartiment à piles.
2. Insérez la pile bouton 3 V dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité !
3. Replacez le compartiment à pile dans la télécommande.
4. Vous pouvez contrôler le ciel étoilé avec la télécommande.

En-haut à gauche sur la télécommande se trouve la touche „marche/arrêt". Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre votre ciel étoilé. Appuyez sur les touches „0" à „9" pour choisir la couleur que doit diffuser le ciel étoilé. Le ciel étoilé diffusera la couleur associée au bouton de la télécommande.

La télécommande possède différentes touches vous permettant de sélectionner divers effets :

**Chase** : Appuyez sur la touche „Chase" pour que le ciel étoilé diffuse toutes les couleurs disponibles de manière successive.
**Fade :** Appuyez sur la touche „Fade" pour que le ciel étoilé diffuse toutes les couleurs disponibles de manière successive. La différence entre les deux fonctions est le passage à la couleur suivante : avec la fonction „Chase" le passage à la couleur suivante est plus brusque. Avec la fonction „Fade" elle est plus fluide.
**Flash :** Appuyez sur „Flash" pour faire clignoter la couleur sélectionnée.

**Dimmer :** Appuyez sur la touche „Dimmer“. Appuyez ensuite sur la touche „+“ pour augmenter la luminosité, ou sur la touche „-“ pour diminuer la luminosité.

**Speed :** Appuyez sur la touche „Speed“. Appuyez ensuite la touche „+“ pour augmenter la vitesse des modes „Chase“ et „Fade“, ainsi que la vitesse de clignotement de la fonction „Flash“. Appuyez sur la touche „-“ pour diminuer la vitesse**.**

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

***ATTENTION :***
***Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !***

**Conseils importants concernant le recyclage**
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour un recyclage approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles et leur recyclage**
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

**Déclaration de conformité**
La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-6892 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
16.09.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-6892.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen



© 09/2011 - EX:CK//EX:CK//SA